BUSINESS ぷららフォン for フレッツでの電話のかけ方

IP 電話から「IP 電話利用者（定型 ISP、相互接続先 ISP 含む）」へかける場合

≪ 050-XXXX-XXXX ≫

→相手先の IP 電話の電話番号(050-XXXX-XXXX)をダイヤルしてください。

IP 電話から国内固定電話へかける場合

≪ 市外局番(03、06 など) + 電話番号(XXXX-XXXX) ≫

→相手先の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。（同一市内でも市外局番が必要です。）

※IP 電話対応機器によっては、設置されている場所の市外局番が IP 電話対応機器に正しく設定されている場合に、同一市外局番への発信の場合に市外局番を省略することが可能です。詳しくは、ご利用になる IP 電話対応機器の取扱説明書でご確認ください。

IP 電話から国際電話へかける場合

≪ 010 + 相手国番号 + 相手国内番号 ≫

→国際電話を示す番号 010 に続けて相手の国番号と国内番号をダイヤルしてください。

IP 電話から携帯電話へかける場合

≪携帯電話番号（ 080 - XXXX - XXXX/090 - XXXX - XXXX ）≫

→相手先の電話番号をダイヤルしてください。

※通話料金は1分単位での課金となります。

※携帯電話発 IP 電話着の通話料金は、移動体事業者の設定する料金になります。

IP 電話から PHS へかける場合

≪PHS 番号（ 070 - XXXX - XXXX ）≫

→相手先の電話番号をダイヤルしてください。

※通話料金は1分単位での課金となります。

※携帯電話発 IP 電話着の通話料金は、移動体事業者の設定する料金になります。

IP 電話を使わずにご契約の加入電話（NTT など）からかける場合

単体ご利用の場合

≪ 0000 + 市外局番(03、06 など) + 電話番号(XXXX-XXXX) ≫

→相手先の電話番号の前に"0000"(ゼロ 4 つ)をつけてダイヤルしてください。

※「フレッツ・ADSL」の回線専用タイプ(タイプ 2)および「B フレッツ」をご利用で、一般加入電話を契約されていない場合は、これらの電話番号へはかけることができません。

ビジネスホンタイプご利用の場合

≪ 外線ボタン+ 市外局番(03、06 など) + 電話番号(XXXX-XXXX) ≫

→ISDN/アナログ用外線ボタンを押してからダイヤルしてください。

自動的にご契約の加入電話（NTT など）からの発信になる場合

単体ご利用の場合

下記の電話番号にかけた場合は、自動的にご契約の加入電話(NTT など)からの発信になります。この場合、電話番号の前に"0000"(ゼロ 4 つ)をつけてダイヤルする必要はありません。

※「フレッツ・ADSL」の回線専用タイプ(タイプ 2)および「B フレッツ」をご利用で、一般加入電話を契約されていない場合は、これらの電話番号へはかけることができません。

1. 110、119 などの 1 からはじまる 3 桁の特番
2. 0120、0990 などの電話サービス
3. ポケベル
4. 電話会社の識別番号(0033、0077、0088 など)をつけて発信した場合

ビジネスホンタイプご利用の場合

ご利用の機器により異なりますので、詳しくは NTT 東日本または NTT 西日本へお問合せください。

発信者番号通知について

発信者番号通知		通知状況	
発信側	着信側	選択回線	通知の有無
通常ダイヤル	050番号	IP 電話網	通知（非通知）
186発信		IP 電話網(※)	通知
184発信		IP 電話網	非通知
通常ダイヤル	国内固定電話番号	IP 電話網	通知（非通知）
186発信		IP 電話網(※)	通知
184発信		IP 電話網	非通知
通常ダイヤル	携帯電話番号 PHS 番号	IP 電話網	通知（非通知）
186発信		IP 電話網	通知
184発信		IP 電話網	非通知

※ご利用の IP 電話対応機器によっては、「186＋相手先電話番号」をダイヤルの場合、一般公衆網を経由の通話となりますので、IP 網経由で通話する場合は バージョンアップが必要となります。詳しくは、NTT 東日本、NTT 西日本のホームページでご確認ください。

▼NTT 東日本 http://flets.com/ipphone/

▼NTT 西日本 http://flets-w.com/ipphone/

バージョンアップ内容

1. 発信者番号デフォルト通知／非通知設定機能 端末の設定の中で、デフォルト「通知」または「非通知」の設定が可能となります。
2. 186 発信時のIP電話発信化 現状では、「186＋相手先電話番号」のダイヤルは、加入電話からの発信（加入電話番号を通知）となっておりますが、186 発信時に IP 電話発信（IP 電話番号を通知）するように変更します。

※加入電話番号を通知したい場合は、「0000＋相手先電話番号」または「0000+186+相手先電話番号」（通常非通知時）をダイヤルして加入電話発信としていただく必要がございます。

※なお、今回のバージョンアップを行わない場合でも、全機種「固定発 050 着信」自体は可能です。（その際は、現在と同様「186 発信時は全て加入電話発信（加入電話番号を通知）」となります。）